

勝山文化センター ポンテホール 平面図

階名称

図面名称

搬入口

大黒

FC-9, 10, 11, 12

3袖

FC-63, 64

中割

2袖

FC-61, 62

1袖

FC-54, 55, 56

引割暗転

下手電源盤
単三50A

絞り綴帳
舞台機構操作盤

FC-51, 52, 53

FC-51, 52, 53

UPホリ 5 6 7 8

FS-16

FS-17

FS-18

3sus 43 44 45 46 × 3パラ 47 48 49 50 × 3パラ 8回路

2sus 35 36 37 38 × 3パラ 39 40 41 42 × 3パラ 8回路

1sus 27 28 29 30 × 3パラ 31 32 33 34 × 3パラ 8回路

ボーダー 1 2 3 4

CL-19 20 21 22 23 24 25 26 8回路

FS-13

FS-14

FS-15

上手電源盤
単三50A

ホリゾン幕

4バトン

アッパーホリ

3サス

3バトン

3文字幕

2バトン

2サス

天反位置

2文字幕

1バトン

1サス

ボーダー

間口16,000 奥行9,000(ホリ幕まで)