

家庭の Wi-Fi に接続する」方法

事前準備

設定には、ご家庭に設置の無線ルータの

- ・ネットワーク名(SSID)
- ・暗号化キー

が必要です。

ルーターに添付してあるラベルなどに記載されています。

<例>

【製品名】〇〇〇〇

SSID:××××××××

暗号化キー:*****



- ① 画面右下のクイック設定パネルをクリックします。



- ② 【未接続】をクリックします。

※Wi-Fi がオフ「」になっている場合は、クリックしてオンにしてください。



- ③ 接続先(利用するルーターのSSID)を選択し、必要に応じてパスワードを入力します。

※接続先は、ご家庭に設置している無線ルーター等によって異なります。無線ルーター等をご確認ください。



- ④ 「接続済み」になったことを確認します。
「接続済み」になれば、利用可能です。

